LG-A200 Benutzerhandbuch

Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert. Der Inhalt dieses Handbuchs kann ie nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder

nach Dienstanbieter variieren.

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877 Willich

Allgemeine Anfragen

< LG Consumer Information Center >

Telefonisch unter: 01803-11 54 11

(0,09 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

P/N: MFL67211601 (1.1)



DEUTSCH|ENGLISH

www.lg.com Rluetooth OD ID R017737

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z.B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtia!

Die SIM-Karte kann durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es werden nur 2/2,5 GB-SIM-Karten unterstützt.

Abbildungen

- 1 Akkuabdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen 3 SIM-Karte einsetzen
- 4 Akku einsetzen
- 5 Akkuabdeckung schließen
- 6 Akku aufladen

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist.



Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,950 W/kg (10 g) bzw. 0,989 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

 Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe

Pflege und Wartung des Telefons

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarheiter
- · LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu

der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus wenn dies aufgrund von ieweils aeltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons
- Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt
- · Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch

ersetzenden Teile

- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen
- Laden Sie das Telefon nicht in der N\u00e4he von entflammbarem

- Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann. • Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den
- möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll. Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen
- LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

zusammengefasst. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der Textnachrichten-Modus.

Ihr neues Mobiltelefon

Über diese Tasten führen Sie jeweils die Funktion aus,

die auf dem Display direkt darüber angegeben ist.

Dient zur Auswahl von Menüoptionen und zum

Wählt eine Telefonnummer und heantwortet

Für den schnellen Zugriff auf die Telefonfunktionen.

Auswahltasten

Anruf-Taste

eingehende Anrufe

Navigationstasten

Nachrichten

Nachrichten senden

Bestätigen von Aktionen.

Taste OK

3 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus, dem manuellen ABC-Modus oder dem 123-Modus ein. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie # drücken. 4 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder drücken Sie Optionen

1 Drücken Sie Menü wählen Sie SMS/MMS und anschließend

2 Der Editor für neue Nachrichten wird geöffnet. Im Nachrichten-

MMS-Nachrichten in einem einfach zu bedienenden Editor

Schreiben, um eine SMS oder MMS zu senden

Editor wird die Erstellung von Textnachrichten und

und wählen Sie Senden, um einen Kontakt aus der Kontaktliste hinzuzufügen. Durch Auswahl von Empfänger hinzu können Sie auch mehrere Kontakte hinzufügen.

Hinweis: Nachrichten können auch an Gruppen gesendet werden. Hierzu bearbeiten Sie die Nachricht, drücken Senden und wählen Kontaktgruppen, Anschließend wählen Sie die gewünschte Gruppe. 5 Geben Sie die Nachricht ein.

6 Wählen Sie Optionen und anschließend Einfügen. Mithilfe der Links/Rechts-Navigationstasten können Sie Bild, Videoclip.

(verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol)

- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer auf belüfteten Umgebung aufgeladen. werden
- · Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- · Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Telefons Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

eine Notiz hinzugefügt wird, wird automatisch der MMS-Modus ausgewählt. Die Nachricht wird dementsprechend berechnet. Einstellungen

ein Sound-Clip, ein Termin. eine Visitenkarte. ein Textfeld oder

-Gesprächsende/Aus-Taste 🐷

das Menii verwenden

((ok)

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das

Telefon ein/aus Kehrt zur Startseite zurück wenn Sie

Auf Ihrem Startbildschirm sind bereits

einige Widget-Anwendungen eingerichtet.

ohere Navigationstaste und wählen Sie mit

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die

den Links/Rechts-Navigationstasten das

Wenn Sie auf die SNS-Anwendung

über Ihr SNS-Konto anmelden.

Sound-clip, Termin, Visitenkarte, Notiz, Textfeld, Aufgaben

durch Auswahl des Widgets auf Ihrem

Startbildschirm zugreifen, müssen Sie sich

aewiinschte Widaet

7 Drücken Sie Senden, um die Nachricht zu senden.

Ihre Nachricht wird angezeigt. Im gleichen Fenster erscheinen

auch die Antworten, wodurch ein Nachrichten-Thread mit diesem

TIPP! Sie können als Nachrichtentyp SMS oder MMS auswählen,

wenn Sie im Nachrichtenfeld Text eingeben, der eine Seite

überschreitet. Wenn Sie den Nachrichtentyp vor dem Senden

ändern möchten, drücken Sie Menü > SMS/MMS > Optionen >

Einstellungen > SMS und wählen anschließend Langen Text

WARNLING: Wenn dem Nachrichten-Editor ein Bild, ein Videoclip.

oder Textvorlage hinzufügen.

Kontakt erstellt wird.

senden als.

Profile anpassen (Menü > Einstellungen > Profile) Sie können die einzelnen Profileinstellungen bearbeiten. Wählen Sie das gewünschte Profil und wählen Sie dann Optionen und Bearbeiten.

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der N\u00e4he medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

- Einige H\u00f6rhilfen k\u00f6nnen durch Mobiltelefone beeintr\u00e4chtigt werden.
- · Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten
- · Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- · Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- · Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- · Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen

✓ Entsorgen von alten Akkus

- 1 Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Mülleimersymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/FC
- 2 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Ouecksilber (Ha), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0.0005 % Ouecksilber. 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 3 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt
- 4 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden. 5 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten
- Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben

Speicherkartensteckplatz

Headset/ Ladegerät/USB-Kahelverbindung

Einsetzen der Speicherkarte Heben Sie die Abdeckung der Speicherkarte ab und legen Sie eine microSD-Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein Schließen Sie die Ahdeckung der

Speicherkarte, so dass sie einrastet. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie vorsichtig darauf, wie in der folgenden Abbildung dargestellt



Formatieren der Speicherkarte

Drücken Sie auf dem Startbildschirm Menü und wählen Sie Einstellungen. Wählen Sie Sneicherstatus, dann

Speicherkarte, drücken Sie Formatieren, und gehen Sie den Sicherheitscode ein

WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

- 1 Wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden, werden A2DP und AVRCP-Profile hei der Wiedergabe von Videodateien nicht unterstützt. Das hedeutet, dass Sie hei Videos keinen Ton hören, wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden.
- 2 Die Bluetooth-Funktion für die Datenübertragung wird bei manchen aktiven Anwendungen geblockt (Sprachanruf, Kamera/Videokamera, Music Player, USB/PC-Synchronisierungsmodus)

Telefoneinstellungen ändern

(Menü > Einstellungen > Telefon)

Sie können die Funktionen Ihres LG-A200 an Ihre eigenen Wünsche und Vorliehen annassen

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch Die

Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder aesetzeswidria sein. Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

oder entgegennehmen.

- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind können Hörschäden auftreten Wir emnfehlen deshalb dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen. berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen.

und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon LG-A200 entspricht den aeltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder

- elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt hei denen das Telefon in allen getesteten Freguenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten
- verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor
- nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Nonlonizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der N\u00e4he von Kraftstoffen oder Chemikalien
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten. Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- · Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- · Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb

Declaration of Conformity @ LG Elo

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Sie können sie für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren.



- · Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie
- Zubehörteile können ie nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Umgebungstemperatur

Max.: +55 °C (entladen), +45 °C (laden)

BART Forsith House Churchfield Road Walton on Thames Surrey KT12 2TD Lin Doo Haeng Lee / Director 21, Apr. 2011 3/2





Technische Daten

Min.: -10 °C

C€0168

verschluckt oder eingeatmet werden könnten Notrufe Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

Akkus optimiert wird.

entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert. Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des

• Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu

- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz. Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind. Tauschen Sie den Akkulaus, wenn die Leistung nicht mehr. zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal
- aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss. Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.

- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus. Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten
- das Gerät schwer beschädigt werden. Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies
- · Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das

Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorat werden 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Altgeräten können schädliche Auswirkungen

auf Mensch und Umwelt vermieden werden.

explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



DEUTSCH|ENGLISH

www.lg.com Rluetooth OD ID 8017737

P/N: MFL67211601 (1.1)

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

rhe SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children only 2G/2.5G SIM supported

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery 3 Insert your SIM
- 4 Insert your battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone



Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- · Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- · Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as
- radiators or cookers. · Do not drop
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- . Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in
- · Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as
- If you need to replace the battery, take it to your nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions

hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- · Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- · Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone
- · Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily

Getting to know your phone

Messaging

Sending a message

an SMS or MMS

pressing the # key.

5 Enter your message

Efficient phone operation

Electronic devices

performance.

Road safety

area when you drive

· Give full attention to driving.

Use a hands-free kit. if available.

message editor is text message.

1 Press Menu, select Messaging, and choose Write to send

2 A new message editor will open. The message editor combines

and easy to switch between editor. The default setting of the

3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc

4 Enter the phone number or press Options and select Send to

multiple contacts by selecting Add recipient

add a contact from the list of your contacts. You can even add

Note: Message can be sent to a group also. Edit the message then

press send and select contact group and select the group you want.

navigation keys and add an Image, Video clip, Sound clip,

Schedule, Business card, Note, Text field, To-do, or a Text

All mobile phones may receive interference, which could affect

without requesting permission. Avoid placing the phone over

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the

· Pull off the road and park before making or answering a call if

RF energy may affect some electronic systems in your vehicle

· If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with

installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag

Do not use your mobile phone near medical equipment

· Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

pacemakers, for example, in your breast pocket

· Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

· Do not use a hand-held phone while driving.

driving conditions require you to do so.

such as car stereos and safety equipment.

6 Select Options and choose Insert. Use the left and right

manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by

text message and multimedia messages into one intuitive



-End/Power key Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Returns to the home screen when you use the menu.

A variety of widget applications is already set to your home screen. On the home screen, press the up navigation key and select the widget you want using the left and right navigation keys.

If you access the SNS application by selecting the widget on your home screen, you will be required to sign in with your SNS account.

7 Press Send to send the message.

Your message is displayed and responses appear in the same window, creating a message thread with that contact.

TIP! You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 1 page in the message field. If you want to change the type of message to send, press Menu > Messaging > Options > Settings > Text message, and choose Send long text as.

WARNING: Image, Video clip, Sound clip, Schedule, Business card, Text field or Subject is added to the message editor it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Settings

Personalising your profiles (Menu > Settings > Profiles) You can personalise each profile setting. Choose the profile you want and select Options and choose Edit.

to fail or cause serious injury due to improper performance.

of your surroundings. This is of particular importance when

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware near roads.

could break if your mobile device is dropped on a hard surface or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

1 When you use a Bluetooth headset, A2DP and AVRCP profiles are not supported while you play video. It means you will not listen video sound if you use Bluetooth headset

Installing a memory card

that it clicks shut

shown in the diagram.

Lift the memory card cover and insert a micro

SD card with the golden contact area facing

downwards. Close the memory card cover so

To remove the memory card, gently push it as

Note: A memory card is an optional accessory

2 Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Voice call, Camera/Camcorder, MusicPlayer, UMS/PCSync)

Changing your security settings (Menu > Settings > Security)

Headset / Charger

/ USB Cable

connector

Memory card slot

Change your security settings to keep your LG-A200 and the important information safe.

Guidelines for Safe and Efficient Use Please read these simple guidelines. Not following these guidelines

may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-A200 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons. regardless of age and health.

· The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all

Formatting the memory card

select Settinas.

security code.

card, back it up first.

From your home screen, press Menu and

Choose Memory info, select External

memory and press Format, and insert

WARNING: When you format your memory

card, all the content will be wiped. If you do

not want to lose the data on your memory

- · While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10a of tissue
- · The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.950 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.989 W/kg(10 g). SAR data information for residents in countries/regions that have
- adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules

Potentially explosive atmospheres

- · Do not use your phone at a refuelling point
- · Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- · Do not use it on the ground without permission from the crew

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. **Emergency calls** Emergency calls may not be available on all mobile networks.

Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

used frequency bands.

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- · Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack. Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- · Replace the battery when it no longer provides acceptable
- performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing. · Recharge the battery if it has not been used for a long time to
- maximise usability. · Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in
- high humidity, such as in the bathroom Do not leave the battery in hot or cold places, as this may
- deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.

Declaration of Conformity @ Lg B

Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

/ Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators
- will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health. 5 For more detailed information about disposal of your
- old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements



- · Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- · Accessories may vary in different regions.

Technical Data Amhient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging) Min.: -10°C

C€0168 3/2